

MCR308 und Handfunksender

Dip-Schalter Einstellung

6 OFF alle Ausgänge sind NC (dadurch wird vom MCT 302 (Dip´s in Fabrikseinstellung) der Status angezeigt = Reed offen = Linie offen = Relais (RL8) offen.

7 OFF Linie 1 ist ein PULS Ausgang

mit MCT 234

MCR 308 Zone 1 lernen Sie die SCHARF Taste ein

UNSCHARF, TEILSCHARF, PANIK auf beliebigen Zonen einlernen.

EINLERNEN siehe MCR 308 Bedieneungsanleitung

Ablauf: Sie drücken z.B. UNSCHARF - Sendevorgang wird gestartet, MCR308 zugeordnete Linie löst bis Sie den Sendevorgang beenden den Ausgang aus.

SSAM Security Systems International